ワイプライン発生器 OPVG-W4

取扱説明書

株式会社ニューオフ。


〒214-0021 川崎市多摩区宿河原 2-28-18 TEL 044-932-1401 FAX 044-932-2848 http://www.newopto.co.jp/

1 概要

本製品は、非同期のカラー・モノクロカメラを2台接続して、単画面又は左右/上下の2分割画面を表示するユニットです。分割した画面の上に#ラインを追加できます。

2 名称と動き

前 パネル面



① 2 分割ボタン

チャンネルABを2分割表示します。2分割表示中はランプが点灯します。

②設定ボタン

メニュー画面を表示/非表示します。サブメニュー中はメインメニューに戻ります。

③画面表示ボタン

チャンネルABを単画面表示します。表示中はランプが点灯します。

④フリーズボタン

チャンネルABをフリーズ/解除します。

⑤決定ボタン

機能選択・メニュー選択の決定を行います。

⑥機能選択ボタン

表示エリア・境界線・クロスラインの設定機能を選択します。

⑦電源スイッチ

本製品の電源を入/切します。 電源ON時は緑ランプが点灯します。

後 パネル面



①AC入力ケーブル

 $AC100V\sim120V$ 50/60Hzの電源に接続してください。

②シグナルグランド端子

信号用設置端子です。機器間相互のグランドをとるために接地してください。

③カメラ映像入出力端子 (AB)

入力ABにTVカメラ等の映像信号を入力 してください。

それぞれの出力を出すことも出来ます。

④モニタ映像出力端子

2分割画面した映像などが出力されます。 1,2から同じ映像出力されます。 TVモニタや録画機器の映像入力端子に接続 してください

⑤アラーム/リモート端子

リモート機器等を接続してリモート制御を 行います。メニューにてアラーム/リモートの いずれかを選択します。



1-2 INPUT

リモートによるフリーズ時の入力信号を設定します。

TRIG. :トリガ信号により静止/解除をする。

MAKE:接点が閉で静止する。

2 TITLE

チャンネルタイトルの表示を設定します。

2-1 MONITOR FULL

単画面時のチャンネルタイトルの表示/非表示を設定します。

2-2 MONITOR SPLIT

2分割画面時のチャンネルタイトルの表示/非表示を設定します。 ※タイトルがOFF時でもフリーズ中の"F"や移動選択時の"M"は表示されます。

3 SPRIT

2分割画面時の機能を設定します。

3-1 MODE

2分割画面時の左右/上下を設定します。

HOR.: 左右に分割する。VER.: 上下に分割する。

3-2 COMPRESS

2分割画面時の画像の圧縮全体表示を設定します。

4 OTHERS

5-1 REMOTE IN

背面のリモート端子の仕様用途を設定します。

5-2 CLOSS LINE

クロスラインの表示/非表示を設定します。

5 リモート入力

2分割画面表示・単画面表示・フリーズのリモート表示ができます。

次の操作メニューで設定してください。


- 1 設定ボタンを押してMAIN MENUを表示し、OTHERS画面を選択。
- 2 1、REMOTE INを "REMOTE" に選択。
- 3 設定ボタンを押してMAIN MENU画面に戻ります。
- 4 2、FREEZE画面を選択します。
- 5 INPUTを選択し、TRIG. 又はMAKEを選びます。

TRIG. : フリーズA/Bの接点のトリガ入力で静止/解除する。

MAKE : フリーズA/Bの接点が閉の間だけ静止。

6 設定ボタンを押してMAIN MENU画面に戻ります。





6 仕様

●映像入力 NTSC準拠(EIA可)

●入出力端子 BNC端子

●映像分解能
H640×V480

●電源 AC100V 50/60Hz 20VA

●外形寸法 W210×D225×H44 (突起物除く)

●重量 1.5 K g

3 機能選択の操作

■機能選択ボタンについて

2分割画面に機能選択ボタンを押すたびに画面中央部の表示が次のように切換わります。

MOVE PICTURE \rightarrow MOVE BORDER LINE \rightarrow MOVE CROSS LINE

使用したい機能が表示されてるときに決定ボタンを押してください。約3秒操作がないと消えます。

■表示エリア・境界線の移動

2分割画面のとき、ABそれぞれの表示エリア・境界線を移動します。

- 1 機能選択ボタンと決定ボタンで MOVE PICTURE を選択するとチャンネルAのタイトルが "M"に変わります。MOVE BORDER LINE を選択すると境界線が赤く表示されます。
- 2 移動ボタンで表示エリアを移動させます。
- 3 決定ボタンで設定を終了させます。
- ■クロスラインの移動

2分割画面上に縦/横2本ずつのラインを表示し、それぞれのラインを上下左右に移動することにより、位置合わせ等に使用できます。

<初期設定>

- 1 設定ボタンを押して MAIN MENU 画面を表示します。
- 2 OTHERSよりCROSS LINEを選択し、▲、▼ボタンでONにします。
- 3 設定ボタンを二回押してメニューを終了させます。

<ライン移動>

- 1 機能ボタンより MOVE CROSS LINE を選択するとラインが表示されます。
- 2 最初は縦左側のラインが赤く表示されます。決定ボタンで縦左→横上→縦右→横下→全部白 の順に移動します。赤いラインが移動可能です。
- 3 決定ボタンで4本のラインが全て白くなれば設定は終了です。 ※クロスラインは2画面分割/単画面A/単画面Bにそれぞれ設定できます。

4 メニュー画面の詳細説明

■メニュー画面の基本的な操作方法

設定ボタンを押すと MAIN MENU 画面が表示されます。カーソルを合わせ、決定ボタンで 各設定に移ります。設定ボタンで終了できます。

- ■メニュー画面
 - 1 FREEZE

画面のフリーズに関する設定をします。

1-1 MODE

フリーズ機能を設定します。

FIELD : 画質は荒くブレが少ない FRAME : 画質は細かくぶれば大きい

